



チェーンソーのスプロケットノーズバーのメンテナンスに最適な使い捨てのグリスガンです。

摩耗を抑止して、チェーンソーのパフォーマンスを向上させます。

内容量: 約 42.5g

使用方法

- ① グリスを注入する箇所のゴミを取り除き清掃します。(図 1)
- ② グリスガンのノズル先端を注入箇所へ当てて、まっすぐに押し込むとグリスが注入されます。
- ③ 手の力を緩めるとスプリングが戻り注入が止まるので、十分にグリスが入るまで繰り返し押し込みます。(図 2) スプロケットノーズバーの場合、スプロケットを回転させながら注入を繰り返すことで古いグリスを押し出し、新しいグリスで満たすようにします。
- ④ グリスガンのシリンダー内に空気が入りエアポケットができると、ノズルを押し込んでもグリスが出てこない場合があります。その場合は、キャップを取り外してシリンダー内部を水平に押し込んで、スプリングのあたりまでグリスが満ちた状態にしてから使用してください。
- ⑤ このグリスガンは使い捨てです。使い切ったあとは廃棄して新しいグリスガンをお買い求めください。




図 1




図 2



警告

- ・グリスを飲まないでください。(飲み込むと下痢、嘔吐します)
- ・万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、直ちに医師の診察を受けてください。
- ・グリスが目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際には保護めがねを使用するなど、目に入らないようにしてください。
- ・グリスが目に入った場合は、清浄な水で十分に洗浄し、医師の診察を受けてください。
- ・グリスが皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際には保護手袋、保護衣などを着用してください。
- ・グリスが皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗浄してください。
- ・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管してください。

製品の保障

製品に不具合があった場合は製品をご購入の販売店へご連絡ください。

ただし、下記の場合は保証の対象外となります。

- ・製品の使用に伴う経年劣化、摩耗
- ・取扱説明書の注意事項に従わない不適切な使用、および手入れによる損傷。



株式会社 **新宮商行**

オレゴンツール事業部

〒270-2231 千葉県松戸市稔台 6-7-5

電話: 047-361-4701(代)